

Check Rete



Check Rete

• PROTEZIONE PC

Spegnimento del pc/server in modo corretto ed automatico

• PROTEZIONE BATTERIE UPS

Evita lo scaricamento totale delle batterie dell'UPS evitandone il danneggiamento

• ALERT IMMEDIATO

Alert a mezzo sms in caso di mancanza/ritorno rete e spegnimento

FACILITA' INSTALLAZIONE

- Non occorre nessuna installazione basta collegarlo al pc tramite USB e lanciare il software. Le opzioni d'uso si configurano in 1 minuto.

SOLUZIONE INNOVATIVA PROTEGGI IL TUO SERVER ED IL TUO UPS

Check Rete:

Quando la tensione di rete viene a mancare, Check Rete fa partire un countdown (impostabile dall'utente) per lo spegnimento del pc/server in modo corretto, oltre ad avvisare via sms chi preposto. Se nel frattempo durante il countdown ritorna la presenza rete, allora si interrompe il countdown e viene solo inviato un sms, a chi preposto, comunicando la fine dello stato di alert. Nel caso diverso, che il countdown arrivi a zero, il pc/server sarà spento in modo naturale, come se fosse stato spento dall'utente.

Caratteristiche tecniche Check Rete:

Alimentazione: Attraverso porta USB Pc/Server

Consumo: 0.001 W

Connessione a 220V AC: per rilevazione rete

Dimensioni: 65 x 65 x 22 mm.

